

6.2 Designazione

6.2 Designation



6.2 Bezeichnung

Macchina Machine Maschine	Tipo Type Typ	Pos. alberi Shafts position Wellenposition	-	Versione Ausführung
RL	32	AB	1:1	3FL
RL	31 32 33 34 42	AB AC BC	1:1 2:1	3FL

Posizione alberi e sensi di rotazione

Shafts position and direction of rotation

Wellenposition und Drehrichtung



PA = albero entrata

B = albero uscita lato corona conica

C = albero uscita lato opposto alla corona
conica

Le figure mostrano, per ogni versione, i sensi di rotazione degli alberi.

Per ogni versione, lo stesso rinvio è rappresentato in due posizioni ruotate di 180°.

A = Input shaft

B = Output shaft on ring bevel gear side

C = Output shaft on opposite side to ring bevel gear

For each version, the figures will show the shaft directions of rotation.

For each version, the same transmission is shown in two positions turned by 180°.

A = Antriebswelle

B = Abtriebswelle Seite Kegelkranz

C = Abtriebswelle auf der gegenüberliegenden Seite des Kegelkränzes

Die Abbildungen zeigen für jede Version die entsprechende Drehrichtung der Wellen.

Für jede Version wird das gleiche Getriebe in zwei, jeweils um 180° versetzten Positionen dargestellt.