DESIGNAZIONE | **CONFIGURATION** | *TYPENBEZEICHNUNGEN*

MOTOVARIATORI | **MOTORIZED VARIATORS** | *VERSTELLGETRIEBEMOTOREN*

Tipo **Type** *Typ*	Grandezza **Size** *Grösse*	kW	Volt	Hz	Posizione di montaggio **Mounting position** *Einbaulage*	Diam. alb. uscita **Output shaft** *Durch. der Antriebswelle*
MK	5	,37	220/380	50	71b/4	B3/2U	D_1 = 14


MK - MKD — **2** **5**


MKF - MKDF — **10**

MK - MKD...PAM — **20** **30**

MKF - MKDF...PAM — **50** **100**


K - KD

KF - KDF

4 — Poli **Poles** *Polig*

PAM: 14/160 (71)

Tipo **Type** *Typ*	Grandezza **Size** *Grösse*	i	kW	Volt	Hz	Posizione di montaggio **Mounting position** *Einbaulage*
MK	5/1	7,73	,25	220/380	50	71b/4	B3/2U


MK - MKD — **2/1** **5/1**


MKF - MKDF — **10/1**


MK - MKD...PAM — **20/1** **30/1**


MKF - MKDF...PAM — **50/1** **100/1**


K - KD


KF - KDF

4 — Poli **Poles** *Polig*

PAM: 11/140 (63)

Tipo **Type** *Typ*	Grandezza **Size** *Grösse*	i	kW	Volt	Hz	Posizione di montaggio **Mounting position** *Einbaulage*
MKF	10/2	9,79	,75	220/380	50	80b/4	B3/2U


MK - MKD — **2/2** **5/2**


MKF - MKDF — **10/2**


MK - MKD...PAM — **20/2** **30/2**


MKF - MKDF...PAM — **50/2** **100/2**


K - KD


KF - KDF

4 — Poli **Poles** *Polig*

PAM: 19/200 (80)